



Tack för att du har valt Nordicstången!

1. Före gjutning grävs ett hål till frostfritt djup.
Normalt ca 100cm djupt och 50cm i diameter för flaggstång 6-12m.
14m flaggstång ca 125cm djupt och 65cm i diameter.
2. Förbered förankringsjärnen i enlighet med skissen och var noga med att ställa in markplattan med de låga muttrarna "A" 70mm från förankringsjärnets slut.
3. Fyll upp hålet med grov betong ända upp till markplattan .
Kontrollera att markfästet ligger i våg med ett vattenpass.
Placera markfästet så att Flaggstången får en lämplig fällriktning !
Kontrollera att ej några föremål är i vägen för fällriktningen.
(buskar och träd växer snabbt)
4. När betongen härdat, skruva på de större muttrarna "B" och lägg på brickor, kontrollera med vattenpasset att de ligger i våg.
Montera Flaggstången mot markplattan med ledbulten "C".
5. När Flaggstången ligger ned, montera kula, lina och knape.(Standard)
6. Res stången. Skruva på muttrar och brickor och justera Flaggstångens vinkel med högmutterna "B". Drag åt hårt.
7. Er flaggstång är nu färdig att hissa flaggan.

OBS! Efterdra alla muttrar efter ca 30 dagar!

Flaggstångsfabriken Nordic AB
Fingalstorp 10 / Avfart 102, E4
563 93 GRÄNNA
Info@flaggstangsfabriken.se



Tel. 072 72 000 85